

# HACHEUSE MOD. **HTM**

Hacheuse avec déplacement latéral automatique  
pour tracteurs de 35 à 75 HP - de 26 à 56 KW

Cette hacheuse est particulièrement indiquée pour l'émiettement d'émondages et de l'herbe dans des vergers, noisetiers et vignobles.

La machine est équipée d'une installation hydraulique indépendante du tracteur et d'un capteur latéral qui permet la rentrée automatique de la hacheuse ; elle est fournie de série avec le coté droit de forme arrondie pour opérer au ras des plantes sans les endommager.



## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МОД. **HTM**

Измельчитель с автоматическим боковым смещением  
для тракторов от 35 до 75 л.с. - от 26 до 56 кВт

Этот измельчитель особенно подходит для измельчения отходов подрезки деревьев и травы во фруктовых садах, ореховых рощах и виноградниках.

Машина оборудована гидравлической системой, которая не зависит от трактора, и боковым датчиком, который позволяет автоматический возврат измельчителя; серийно поставляется с закругленной правой боковиной, чтобы работать вблизи растений, не повреждая их.

# MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail <i>Ширина работы</i> cm	Largeur totale <i>Общая ширина</i> cm	Déplacement <i>Смещение</i> cm	Nbre de masses ou d'aubes <i>Кол-во молотков или лопаток</i>	Nbre de couteaux <i>Кол-во ножей</i>	Poids <i>Вес</i> kg	Nbre de courroies <i>Кол-во ремней</i>	
HTM 120	120	130	30	14	28	370	3	
HTM 135	135	145	40	14	28	390	3	
HTM 150	150	160	40	18	36	410	4	
HTM 165	165	175	40	18	36	440	4	
HTM 180	180	190	40	18	36	470	4	
HTM 195	195	205	40	22	44	500	4	

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Structure en tôle d'acier
- Installation hydraulique indépendante du tracteur
- Rails de guidage fabriqués en matériaux présentant un faible coefficient de frottement
- Coulisement sur tiges chromées
- Transmission latérale à courroies trapézoïdales
- Couple conique en boîte à bain d'huile avec roue libre incorporée
- Protections avant en tôle souple
- Supports du rotor en acier avec protection des roulements alignés automatiquement et étanches
- Rouleau d'appui arrière réglable avec extrémités fuselées
- Râteau de collecte des sarments réglable en hauteur
- Coté droit de forme arrondie pour éviter tout accrochage accidentel
- Palpeur latéral réglable en angle et en hauteur pour la commande automatique du déplacement
- Levier pour le débrayage de l'installation hydraulique
- Équilibrée électroniquement
- Levier de rappel manuel de la machine
- Arbre cardan

## СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас из листовой стали
- Гидравлическая система, независимая от трактора
- Направляющие скольжения из материала с низким коэффициентом трения
- Скольжение по хромированным стержням
- Боковая трансмиссия на трапециевидных ремнях
- Коническая пара в коробке с масляной ванночкой со встроенным холостым колесом
- Передняя защита из ребристого листового металла
- Стальные суппорты ротора с защитой самовыравнивающихся герметичных подшипников
- Регулируемый задний упорный каток с суженными концами
- Регулируемые по высоте грабли для сбора ветвей виноградной лозы
- Правая боковина закругленной формы для избежания случайных зацеплений
- Регулируемый по углу и высоте боковой шуп для автоматического управления смещением
- Рычаг для отсоединения гидравлической системы
- С электронной балансировкой
- Рычаг ручного возврата машины
- Карданный вал

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Vérin à commande hydraulique pour le rappel manuel de la machine à positionner près du poste de conduite
- Roues pivotantes sur pneus
- Rouleau fixe

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- Домкрат с гидравлическим управлением для ручного возврата машины, располагается вблизи места управления
- Шарнирные колеса с шинами
- Неподвижный каток



Vérin à commande hydraulique pour le rappel manuel de la machine à positionner près du poste de conduite

*Домкрат с гидравлическим управлением для ручного возврата машины, располагается вблизи места управления*